ADVERTENCIA

Para seguridad de su mascota, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje a su mascota sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste las partes.
- No utilice el cochecito para mascotas sin el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que su mascota se suba solo/a al cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades
- del producto.
- No se permiten más de dos mascotas en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

CUIDADO

- El cochecito está diseñado para UNA sola mascota. NO lo use con dos o más al mismo tiempo.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- No sobrecargue el cochecito ya que puede volverse inestable. El peso máximo de la mascota no debe exceder los 25 kilos.
- No cuelgue bolsas en la manija, ya que puede causar inestabilidad y desequilibrio al cochecito.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño a su mascota.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.

LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.

LOVE

LOVE

COCHE PARA MASCOTA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. P104

MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES



INSTRUCCIONES PARA SU ARMADO



1) Quite el gancho de seguridad y luego abra la estructura del cochecito levantando la manija.



2) Inserte ambas ruedas traseras en el eje trasero.



3) Coloque ambas ruedas delanteras, alinéandolas en los orificios.

INSTRUCCIONES PARA SU ARMADO



4) Gire los alambres hasta encastrarlos para formar la estructura del moises y luego tape con la alfombra.



5) Coloque el moises sobre la estructura hasta que trabe.



6) Para quitar el moises apriete los botones que estan debajo.

FRENADO DE RUEDAS



Presione el freno en el eje trasero para evitar que el cochecito se deslice.

CINTURÓN DE SEGURIDAD



Asegure a su mascota con los cinturones de seguridad.

GANCHO DE LA CAPOTA



La capota se abre liberando la traba.

PLEGADO



1) Con el dedo pulgar deslice la traba A y presione al mismo tiempo el botón inferior B.



2) Deslice hacia abajo la manija hasta plegar el cochecito completamente.



3) Para finalizar, coloque el gancho de seguridad.