

# bring

---

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

5105



---

**parc.**  
by bring

---

# ATENCIÓN

LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y ASEGURAR LA SEGURIDAD DEL NIÑO. GUARDE EL MANUAL EN CASO DE NECESITARLO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

- Nunca deje al niño sin la supervisión de un adulto en el cochecito.
- Asegúrese de que todas las trabas de seguridad estén bien colocadas antes de utilizar el cochecito.
- Pliegue el producto fuera del alcance de los niños.
- No deje que su hijo juegue con este producto.
- Recuerde colocar el freno cuando el producto no este en uso.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar con el mismo.
- Este producto es adecuado desde recién nacidos hasta 18kg.
- No utilice repuestos o accesorios no originales o que no hayan sido aprobados por la marca.
- Sobrecargar al producto puede dañarlo o romperlo.
- Todo peso que se coloque en la manija o en otro sitio no adecuado del cochecito puede afectar a su estabilidad.
- El producto cuenta con una garantía de 6 meses desde la fecha de compra.
- Guarde el producto bajo techo en un ambiente seco.
- No exponga al producto innecesariamente bajo los rayos del sol.
- Compruebe periódicamente que todos los mecanismos, trabas y elementos de seguridad funcionen correctamente.
- Este producto no contiene Ftalatos.

Ante cualquier duda o consulta puede enviar un e-mail a:  
[info@bringbebes.com](mailto:info@bringbebes.com)

# CONTENIDO

Compruebe que haya recibido lo siguiente:

Cochecito modelo: **parc.**



---

## OPCIONALES

Cubre pies



Barral




# PARTES

## COCHECITO


---



# PLEGADO



Pliegue la capota hacia el cochecito.



Con el pulgar deslice la 2da traba de seguridad y con los otros dedos apriete el botón de plegado.



Lleve el manubrio hacia abajo.




Asegúrese que la traba de seguridad quede colocada al cerrarse.




Luego de plegarse puede cargar el cochecito con la correa.


# DESPLEGADO




Quite el seguro del cochecito.



Levante la manija de un sacudido.




El cochecito esta desplegado correctamente al escuchar un "click".



Despliegue la capota hacia adelante.


# FRENADO

## FRENADO



Pise sobre el pedal rojo y asegúrese que las ruedas estén bloqueadas.

## LIBERACIÓN



Para liberar el freno levante el pedal con el pie.

# PIECERA

## REGULADO



Ajuste la piecera apretando el botón y moviéndola.

# BARRAL


## (opcional) COLOCACIÓN




Inserte el barral en las dos ranuras a los costados del cochecito hasta escuchar un "click". Para quitarlo apriete los botones a los lados y retírelo.

# CINTURÓN

Antes de colocarle el cinturón al niño coloque el freno del cochecito.



Encastre las hebillas de los cintos de hombros una sobre otra.



Al unirse deben formar una sola hebillas.



Insertela dentro de la hebillas circular de la entrepierna.



Para liberar el cinturón presione el botón rojo.

Ajuste el largo de los cintos a la medida adecuada para su bebé regulando el largo del cinto con las hebillas plásticas.

Para evitar que su bebé se caiga o se lastime utilice siempre el cinturón.



# RECLINADO

## RECLINADO DEL RESPALDO

---

El asiento completamente reclinado es adecuado para recién nacidos.


La parte trasera de la capota puede ir enrollada o desplegada.



Apriete la hebilla y tire hacia abajo para reclin.

## LEVANTADO DEL RESPALDO

---



Apriete la hebilla con una mano y con la otra tire del otro extremo del cinto.

# bring

---

[www.bringbebes.com](http://www.bringbebes.com)

[info@bringbebes.com](mailto:info@bringbebes.com)

 [/bringbebes](https://www.facebook.com/bringbebes)