

ATENCIÓN!

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

• **ENSAMBLADO POR ADULTO:** El producto contiene piezas pequeñas que son solo para ser ensambladas por un adulto. Mantener a los chicos alejados en el ensamblaje.

1. Producto apto para niños y niñas de 3 a 6 años.
2. El peso máximo soportado es de 30 kg.
3. Mantenga al niño seguro cuando utiliza el producto.
4. No utilice en rampas, calles, rutas, u otros lugares con riesgo de seguridad.
5. Compruebe antes del uso. Si observa alguna anomalía, no lo utilice.
6. Solo ensamblar por un adulto.

LOVE

TRICICLO CAMICLETA 2 en 1



La foto del producto puede diferir del producto real*


MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 074

PARTES



ARMADO TRICICLO



5) Apriete el tetón e instale el pedal de forma que el tetón sobresalga por el agujero.



6) Ya está lista para su uso.

ARMADO



1) Presione el botón y gire la rueda auxiliar hacia abajo.



2) Inserte la rueda delantera en el cuerpo del vehículo.



3) Coloque las pilas (no incluidas) en la parte trasera del manubrio. Luego inserte el manubrio sobre el caño alineando los orificios para pasar y fijar con el tornillo y tuerca.



4) Coloque el asiento y fíjelo ajustando con la llave. Asegúrese que quede correctamente fijado así no se baja al sentarse durante el uso.

ARMADO CAMICLETA



1) Apriete el tetón y retire ambos pedales.



2) Apriete el tetón y guarde ambos pedales en los orificios debajo del asiento hasta que el tetón sobresalga por el agujero.



3) Presione el botón y gire la rueda auxiliar hacia arriba.



4) Ya está lista para su uso.