


# LOVE

## COCHECITO DE PASEO




### MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 220

 MundoLoveArg  
[www.mundolove.com](http://www.mundolove.com)



## PARTES



## ARMADO DEL COCHECITO



Utilice el cartón para proteger el piso antes de abrir el coche.  
Libere el seguro de almacenamiento.  
Abra el coche sobre el cartón, como se muestra en la figura, hasta que los seguros de almacenamiento queden bloqueados a ambos lados.





## CINTURÓN

Abroche el cinturón en todo momento en el que el bebé se encuentre sentado en el cochecito. Regule el largo del mismo al ser colocado.

## ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones utilice siempre el cinturón de seguridad.  
Coloque la correa de la entrepierna en medio de las piernas del niño y abroche el cinturón.  
Ajuste el cinturón como sea necesario.  
Presione los lados de la hebilla para liberar al niño.




## COLOCACIÓN DE RUEDAS


Alinear el pin ubicado en la parte inferior de la pata frontal con la rueda delantera. Presionar hasta que la rueda se ajuste con el pin.  
Repita del otro lado.

NOTA: Tire de cada rueda ensamblada para asegurar que se encuentre bien ajustado.

Posicione el eje trasero como lo muestra la imagen de arriba.  
Presione ambos soportes hasta que las lengüetas de plástico encajen en las ranuras de las patas del coche.  
Tire firmemente de las lengüetas para asegurarse que queden bien unidas.  
Asegúrese de que las tapas calcen firmemente sobre el seguro rojo.




## RECLINADO DE RESPALDO



Apriete la hebilla de atrás del respaldo y suba o baje el sobrante del cinto para bajar o subir el respaldo a su gusto.


## FRENO



Para frenar el cochecito se debe pisar las palancas de ambas ruedas hacia abajo. Si se quiere quitar el freno hay que subirlos.

## PLEGADO

Antes de plegar el coche, doble la capota.  
Recline por completo el asiento hacia atrás. Tire de los pestillos hacia arriba y sujete la palanca de bloqueo hacia abajo.  
Cierre hasta que el seguro de almacenamiento quede bloqueado.



---

## ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y conserve en caso de necesitarlo a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- La capacidad máxima que soporta es de 18Kg.
- No deje al bebé en el cochecito sin la atención de un adulto.
- Siempre utilice el cinturón del cochecito cuando el bebé esté sentado.
- Evite que los niños tengan alcance a las bolsas plásticas del envoltorio.
- Verifique que todos los seguros estén bien colocados antes de utilizarlo.
- El cochecito es solo para uso de un niño a la vez.
- Utilice siempre los frenos cuando no este en movimiento el cochecito.
- El peso máximo para colocar en el canasto es de 3Kg.
- No coloque peso sobre la manija ya que este puede desestabilizar el cochecito
- Este producto no esta hecho para correr con el o patinar.

---

## CUIDADO

- No coloque peso sobre la manija ya que este puede desestabilizar el cochecito  
Este producto no esta hecho para correr con el o patinar.
- Un adulto debe acompañar al bebé en todo momento de uso del producto.

---

## MANTENIMIENTO

Para prevenir accidentes con usted o su bebé, cuide, revise y mantenga acondicionado el producto periodicamente

- Revise que todos los seguros y cintos estén firmes y bien colocados antes de utilizar el producto.
- Luego de plegarlo, revise de que este asegurado.
- La altura del asiento debe estar regulada adecuadamente para su bebé.
- No lave la tela en lavar ropas. Utilice cepillo para quitar la suciedad.
- No guarde el producto en lugares húmedos, fríos o de alta temperatura
- Evite sobre cargas, no superando la capacidad máxima del mismo.