
ADVERTENCIA

Para seguridad de su mascota, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al su mascota sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste las partes.
- No utilice el cochecito para mascotas sin el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que su mascota se suba solo/a al cochecito.
- No permita que su mascota se pare en el asiento del cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- No se permiten más de dos mascotas en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

CUIDADO

- El cochecito está diseñado para UNA sola mascota. NO lo use con dos o más al mismo tiempo.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- No sobrecargue el cochecito ya que puede volverse inestable. El peso máximo de la mascota no debe exceder los 15 kilos.
- No cuelgue bolsas en la manija, ya que puede causar inestabilidad y desequilibrio al cochecito.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño a su mascota.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.

LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.

LOVE

LOVE

COCHE PARA MASCOTA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. PG2

  MundoLoveArg
www.mundolove.com


PARTES



COLOCACIÓN DE RUEDAS



1) Inserte ambas ruedas delanteras en los caños delanteros del cochecito.



2) Inserte las dos ruedas traseras en los caños traseros.

FRENADO DE RUEDAS



Presione el freno de ambas ruedas traseras para evitar que el cochecito se deslice.


BLOQUEO DE DIRECCIÓN



Para terrenos irregulares

Gire las ruedas delanteras hacia la posición frontal y deslice la traba hacia arriba.

CINTURÓN DE SEGURIDAD



Ajuste la longitud del cinturón de seguridad deslizando la hebilla hacia arriba o abajo.

EXTRACCIÓN DEL TAPIZADO



Quite todos los broches y retire el tapizado.

INSTRUCCIONES PARA SU ARMADO



1) Quite el gancho de seguridad y levante la manija hasta que trabase con el otro lado.



2) Deslice el caño trasero hasta que trabase.

PLEGADO



1) Levante las trabas en los laterales al mismo tiempo y empuje la manija hacia adelante.



2) Luego levante la barra horizontal para destrabar y cerrar el cochecito.



3) Para finalizar, coloque el gancho de seguridad.