


ENSAMBLAJE



13) Coloque la palanca del brazo de la excavadora.



14) Instale el respaldo y presiónelo hacia abajo.



15) Ya está lista para su uso.

⚠️ ATENCIÓN!

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

- **ENSAMBLADO POR ADULTO:** El producto contiene piezas pequeñas que son solo para ser ensambladas por un adulto. Mantener a los chicos alejados en el ensamblaje.
 1. Este producto es apto para niños de 2 a 4 años.
 2. Mantenga al niño seguro mientras se utiliza.
 3. No utilice en rampas, caminos irregulares, zanjas y otros lugares con otros riesgos de seguridad.
 4. Compruebe antes de su uso. Si encuentra alguna irregularidad, no lo utilice.
 5. Ensamblar solo por un adulto.
 6. La capacidad máxima que soporta el producto es de 25 kg.
 7. Requiere 2 pilas AA (no incluidas) para utilizar todas las funciones del mismo.

LOVE

PATA PATA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 5610

Instagram Facebook MundoLoveArg
www.mundolove.com

LOVE

PARTES




Brazo excavador y tornillos



Caja superior



Volante



Cuerpo



Manija



Ruedas



Soporte



Varilla de rueda delantera




Varilla de rueda trasera



Cubiertas de ruedas

ENSAMBLAJE



1) Utilice un destornillador para abrir el asiento.




2) En el interior están las piezas para armar.



3) Instale la rueda delantera en el soporte colocando una arandela y la chaveta al final



4) Coloque la otra rueda delantera de la misma forma



5) Coloque las tapas de las ruedas delanteras a presión.




6) Pase el eje trasero por el soporte y luego coloque un tubo plástico antes de colocar la rueda y luego la chaveta.



7) Coloque las tapas de las ruedas en ambas ruedas delanteras.




8) Coloque el soporte en el orificio central desde abajo.



9) Introduzca la caja superior por el orificio en el soporte.



10) Coloque el volante y fíjelo con el tornillo y tuerca



11) Coloque el resorte.



12) Instale el brazo de la excavadora en el pata pata a presión.