
ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- No deje al bebé en el cochecito sin la atención de un adulto.
- Siempre utilice el cinturón del cochecito cuando el bebé esté sentado.
- Evite que los niños tengan el alcance a las bolsas plásticas del envoltorio.
- Verifique que todos los seguros estén bien colocados antes de utilizarlo.
- El cochecito es solo para uso de un niño a la vez.
- Utilice siempre los frenos cuando no este en movimiento el cochecito.
- El peso máximo para colocar en el canasto es de 5 kg.
- No coloque peso sobre la manija, ya que este puede desestabilizar el cochecito.
- Este producto no está hecho para correr con él o patinar.

CUIDADO

- Durante su uso, un adulto debe acompañar al bebé en todo momento.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- Éste producto está destinado a niños/as con un peso máximo de 25 kg.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño al niño/a.
- Revise que todos los seguros y cintos estén firmes y bien colocados antes de utilizar el producto.
- Luego de plegar, revise que este asegurado.
- Evite sobrecargas, no supere la capacidad máxima del mismo.

LIMPIEZA

- Para extender la duración de su cochecito, no lave la tela en lavarropas.
- Utilice un cepillo para quitar la suciedad.

Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com

LOVE


COCHE CUNA




MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 170


ARMADO




1) Quite el seguro de plegado ubicado en el lateral del cochecito.




2) Luego de quitar el seguro abra el cochecito hasta escuchar "click".



3) Para desplegar la capota, debe llevarla hasta el frente.



4) Coloque el eje trasero, con el freno mirando hacia la manija, en los caños de la estructura hasta oír un "click".




5) Coloque las ruedas delanteras en el eje. Asegúrese que queden correctamente instaladas.

RECLINADO DE RESPALDO




Levante la estructura del respaldo para destrabar y reclinar el respaldo.

AJUSTE DE LA PIECERA




Para regular la piecera, levántela y encastre el alambre en la ranura.

MANIJA REBATIBLE




Levante las ranuras a ambos lados de la manija para poder desplazarla hacia el otro lado.

FRENADO DE RUEDAS




Para frenar las ruedas delanteras debe bajar las palancas A.




Pise el pedal de freno y verifique que las ruedas estén bloqueadas para evitar que se desplace.


CINTURÓN DE SEGURIDAD



Coloque el cinturón de seguridad alrededor de la cintura del niño/a y asegúrelo con la hebilla.




Para desabrochar el cinturón de 3 puntos, presione arriba y abajo y suelte las tiras.




Abroche el cinturón de seguridad de 3 puntos en todo momento que el bebé esté sentado en el cochecito.

GUARDADO



1) Asegúrese que el respaldo esté en su posición vertical, presione (empujando hacia abajo) la barra de bloqueo que libera los ganchos.



2) Sostenga el cochecito y coloque el seguro de plegado ubicado en el lateral del cochecito.