




CESTO DE PAÑALES



Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com




MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. 2789

  MundoLoveArg
www.mundolove.com


PARTES




COLOCACIÓN DE BOLSA



1) Para abrir el cesto, gire la tapa (A) en sentido antihorario y sujete el cesto (D).




2) Inserte una bolsa de plástico dentro del marco (B) y apriétela con el anillo (C).




3) Inserte la tapa (A) y cierre en sentido horario hasta que quede completamente cerrado.

COLOCACIÓN DE PAÑAL




4) Coloque el pañal en la abertura y luego mueva la manija hacia abajo y hacia arriba para dejar caerlo.

RETIRO DE BOLSA



1) Destrabe las manijas de seguridad de ambos lados para retirar la tapa del cesto.



2) Apriete la bolsa con una mano y tire hacia abajo.

ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto con el producto cerca.
- Evite que el niño/a manipule el cesto de basura.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios con fuentes de calor en las proximidades del producto.

CUIDADO

- Aleje las bolsas de basura de los niños, ya que pueden provocar asfixia.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente la rosca de la tapa está perfectamente colocada y limpia.
- El producto funciona con bolsas de plástico de basura estándar.

LIMPIEZA

- Para extender la duración de su cesto de basura, use un paño húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar la superficie. Para evitar dañarlo, no utilice limpiadores corrosivos. Evite colocar el cesto bajo el sol directo.