ADVERTENCIA

Para seguridad de su mascota, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje a su mascota sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste las partes.
- No utilice el cochecito para mascotas sin el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que su mascota se suba solo/a al cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades
- del producto.
- No se permiten más de dos mascotas en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

CUIDADO

- El cochecito está diseñado para UNA sola mascota. NO lo use con dos o más al mismo tiempo.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- No sobrecargue el cochecito ya que puede volverse inestable. El peso máximo de la mascota no debe exceder los 15 kilos.
- El peso máximo del canasto es de 2kg.
- No cuelgue bolsas en la manija, ya que puede causar inestabilidad y desequilibrio al cochecito.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño a su mascota.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.

LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.

LOVE

LOVE

COCHE PARA MASCOTA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. P107

MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES



INSTRUCCIONES PARA SU ARMADO



1) Retire de la caja el cochecito y las 4 ruedas.



2) Quite la traba de seguridad y luego abra la estructura del cochecito levantando la manija.



3) Coloque las ruedas delanteras, alinéandolas en los orificios y presionando hasta que trabe.

INSTRUCCIONES PARA SU ARMADO



4) El bloqueo de dirección permite su uso en posición fija o con giro completo de 360º



5) Coloque las ruedas traseras en los caños.



6) Asegúrese que quede el tetón en el orificio de la rueda.

FRENADO DE RUEDAS



Presione el freno en las ruedas traseras para evitar que el cochecito se deslice.

CORREA DE SEGURIDAD



Asegure a su mascota con la correa de seguridad.

APERTURA DE CAPOTA



La capota se abre deslizando el cierre.

PLEGADO



1) Con el dedo índice deslice ambas trabas hasta plegar completamente.



2) Para finalizar, coloque la traba de seguridad.



3) Plegado compacto para transportar o guardar.