

ATENCIÓN!

Antes de empezar a usar el producto lea atentamente las instrucciones de armado y seguridad. De no poder hacerlo, llevalo a una bicicletería para que pueda asegurarse que la misma esté bien armada y calibrada.

- Este producto no está recomendado para niños menores de 3 años.
- Nunca deje el producto con los niños sin la supervisión de un adulto.
- Siempre mantenga al niño a la vista mientras utiliza el vehículo.
- Debe ser usada con precaución, al ser necesario tener habilidad para evitar choques que pueden causar daños al usuario o a terceros.
- Las rueditas auxiliares en la función de bicicleta deben quitarse únicamente si el niño/a ya tiene habilidad para mantener el equilibrio y no caerse.
- Es fundamental usar los elementos de protección al utilizarlo como casco, rodilleras y coderas.
- Nunca usar en calles cerca de autos, cerca de pendientes o escaleras, piletas u otros tipos de extensiones de agua.
- Evite usar de noche si no hay buena iluminación.
- Siempre usar calzado al usarlo.
- Siempre sentarse en el asiento.
- El ensamblado solo puede ser hecho por un adulto.
- Asegúrese que todas las partes estén bien ajustadas y que los frenos estén funcionando correctamente antes del uso.

ADVERTENCIA

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Al utilizar este producto el niño/a puede caerse. Es recomendable usar elementos de protección.
- Producto apto para niños de 3 a 8 años. La capacidad máxima que soporta el producto es de 40 kg.
- No utilice en rampas, calles, rutas, u otros lugares con riesgo de seguridad.

CUIDADO

- No use el producto hasta que el niño/a pueda mantenerse parado sin ayuda.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados. Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas.

LIMPIEZA

- Para extender la duración de la camicleta use un paño húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie. No utilice limpiadores corrosivos.
- Evite guardar la camicleta bajo el sol directo.



PARTES



CUERPO Y MANUBRIO

RUEDITAS

PEDALES

ASIENTO

GUIADOR

PATITA

ENSAMBLADO



1) Coloque el manubrio por arriba hasta que encastre. Hay 2 posiciones de altura el cual se cambia apretando el botón lateral.



2) Coloque las rueditas deslizando las ranuras desde adelante hacia atrás. Para quitarlas presione la traba inferior.



3) Alinee la ranura del pedal con la pestaña para introducirlo. La posición de los pedales debe ser inverso. Para quitarlos presione el metal y tire.




4) Afloje el tornillo del asiento girandolo para poder introducir el asiento. Luego vuelva a ajustarlo y cierre la palanca.



5) Coloque el guiador en el orificio de atrás hasta que el tetón trabe en el agujero lateral. Para quitarlo presione el tetón.



6) El largo del manubrio se puede cambiar girando la rosca y luego volviendo a ajustar.



7) Para colocar la patita en vez de las rueditas, quite las rueditas y luego deslice la patita. Puede bajarla o subirla.



8) Para plegar el producto quite los pegales y luego apriete el botón debajo de la caja pedalera y rote hasta que trabe.

USOS

