

⚠️ ATENCIÓN!

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

- **ENSAMBLADO POR ADULTO:** El producto contiene piezas pequeñas que son solo para ser ensambladas por un adulto. Mantener a los chicos alejados en el ensamblaje.

PREVENGA DAÑOS Y LESIONES:

- **NUNCA DEJE A LOS NIÑOS SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**
- Siempre mantenga al niño a la vista mientras utiliza el vehículo.
- Este juguete debe ser usado con precaución, al ser necesario tener habilidad para evitar choques que pueden causar daños al usuario o a terceros.
- Se recomienda usar elementos de protección al utilizarlo.
- Nunca usar en calles, cerca de autos, cerca de pendientes o escalones, pileta u otros tipos de extensiones de agua.
- Siempre usar calzado al usarlo y sentarse en el asiento.
- Este juguete no tiene frenos. No utilizar en el tránsito.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 36 meses debido a su velocidad.
- El peso máximo que soporta es 30 kg.

Mantenimiento

- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo para protegerlo de la humedad.
- Mantener el vehículo lejos de fuentes de calor, tales como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo a las piezas de plástico, utilice un pulidor de muebles que no contenga cera.
- No utilice cera para autos. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo en tierra, arena o piedras. Estas pueden dañar las partes, los motores o el sistema eléctrico en movimiento.
- Cuando no este en uso, apague la fuente eléctrica. Coloque el interruptor en la posición de apagado y desconecte la conexión de la batería.

mecano

by

L♥VE

AUTO ELÉCTRICO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 3062

Instagram Facebook MundoLoveArg
www.mundolove.com

L♥VE

Especificaciones

EDAD DE USO	CAPACIDAD DE CARGA	TIEMPO DE CARGA
3-12 años	30kg. máximo	8 - 12hs
VELOCIDAD	ALIMENTACIÓN	
5 km/h.	1 Batería recargable 12V4,5AH - input AC220V Output DC12V500ma	

- Cargue las baterías de 8 a 12 horas la primera carga.
- Cargue la batería luego de usar el auto por 1 hora.
- Solo un adulto puede manipular y recargar la batería.

Partes



Ensamblaje



1) Inserte las tapas de dirección en el eje frontal de ambos lados.

2) Instale las ruedas delanteras en ambos lados.

3) Coloque la arandela y ajuste los tornillos.



4) Coloque el engranaje en el eje trasero. Repita en ambos lados.



5) Instale las ruedas traseras y coloque una arandela.



6) Fije con tornillos.



7) Conecte los cables de alimentación del volante al cuerpo.



8) Inserte el volante.



9) Pase el tornillo y ajústelo por el lateral.



10) Instale el asiento como se muestra en la imagen.



11) Coloque los tornillos desde la parte inferior del asiento y ajústelos.



12) Retire los tornillos y quite la tapa de la música.



13) Retire la tapa aislante blanca de la ficha y conecte el cable rojo.



14) Cierre la tapa y ajuste con el tornillo. Luego encienda el karting con el botón trasero.



15) Listo para usar con los controles del volante.