
ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste el respaldo.
- Los niños deben utilizar el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que el niño/a se suba solo/a al cochecito.
- No permita que el bebé se pare en el asiento del cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- No se permiten dos o más niños/as en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

CUIDADO

- No use el producto hasta que el niño/a pueda mantenerse sentado sin ayuda.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- Éste producto soporta un peso máximo de 15 kg.
- Este coche no es apto para niños menores de 6 meses.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño al niño/a.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.

LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.



COCHECITO PARAGÜITAS



MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. 190

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES




ABRIR EL COCHECITO



1) Desenganche el seguro que se encuentra en la parte lateral del cochecito.




2) Levante las manijas y deje caer la parte delantera para abrir el cochecito.




3) Pise la barra trasera hasta que haga click y quede trabada en la posición.

COLOCACIÓN DE RUEDAS




Coloque las ruedas en los caños desde abajo.

FRENO DE LA RUEDA




Presione las palancas hacia abajo o arriba para trabar o destrabar los frenos.

AJUSTE DE LA CAPOTA




Despliegue la capota hacia adelante y luego baje la traba plástica para asegurarse que quede bien extendida.

CINTURÓN DE SEGURIDAD




Asegure al bebé con el cinturón de seguridad. Regule el largo al ser colocado.

PLEGADO DEL COCHECITO



1) Mueva la traba con el pie hacia afuera y hacia arriba.



2) Pliegue el cochecito hacia adentro y coloque el seguro.