## ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste el respaldo.
- Los niños deben utilizar el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que el niño/a se suba solo/a al cochecito.
- No permita que el bebé se pare en el asiento del cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- No se permiten dos o más niños/as en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

## CUIDADO

- Utilice el producto únicamente en la posición totalmente reclinada hasta que el bebé pueda sostener la cabeza por sí solo.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- Éste producto soporta un peso máximo de 18 kg.

## MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño al niño/a.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.

## LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.

LOVE

LOVE

# COCHECITO
# ELIS




## MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 124

MundoLoveArg
www.mundolove.com

## PARTES







① Cuerpo
② Eje
③ Tapa rueda (x2)
④ Arandela (x4)
⑤ Chaveta (x2)
⑥ Rueda delantera (x2)
⑦ Rueda trasera (x2)

## ARMADO



1) Destrabe el seguro y tire el manubrio hacia arriba.



2) Inserte el eje trasero en la parte trasera del cochecito.



3) Coloque una arandela y una rueda en ambos lados.



4) Coloque otra arandela y la chaveta en ambos lados.



5) Por último, coloque la tapa de ruedas.



6) Inserte ambas ruedas delanteras encastrándolas hacia arriba.

LOVE

## FRENO DE RUEDAS



Pise el pedal del freno y verifique que las ruedas están bloqueadas.

## AJUSTE DE LA PIECERA



Presione ambos botones en el lado de abajo de la piecera para regular el ángulo.

## RECLINADO DEL RESPALDO



Presione la hebilla y deslícela hacia arriba o abajo para regular el respaldo.

## AJUSTE DEL BARRAL



1) Para retirar el barral, debe presionar ambos botones ubicados en los laterales.



2) Luego retire hacia afuera con ambas manos.

## CINTURÓN DE SEGURIDAD



Abroche y desabroche el cinturón de seguridad para sujetar al bebé.

## PLEGADO




1) Deslice el botón superior ① y luego apriete el inferior ② de la manija y empuje hacia adelante.



2) Levante el seguro de la barra trasera del cochecito para terminar de plegarlo.



3) Pliegue el cochecito hacia adentro y coloque el seguro.