Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com

mecano by LOVE

CAMICLETA PLEGABLE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 079

MundoLoveArg
www.mundolove.com

⚠ ATENCIÓN!

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS


- **ENSAMBLADO POR ADULTO:** El producto contiene piezas pequeñas que son solo para ser ensambladas por un adulto. Mantener a los chicos alejados en el ensamblaje.

1. Producto apto para niños y niñas de 2 a 5 años.
2. El peso máximo soportado es de 30 kg.
3. Mantenga al niño seguro cuando utiliza el producto.
4. No utilice en rampas, calles, rutas, u otros lugares con riesgo de seguridad.
5. Compruebe antes del uso. Si observa alguna anomalía, no lo utilice.
6. Solo ensamblar por un adulto.

PARTES



Cuadro (x1)



Manubrio (x1)




Rueda delantera (x1)

ENSAMBLADO



1. Gire la horquilla delantera hacia el frente.


2. Retire los cuatro tornillos del soporte.



3. Instale el manubrio en el soporte.

ENSAMBLADO


4. Ajuste los cuatro tornillos del manubrio.



5. Retire los tornillos de la rueda delantera y coloque la rueda delantera en la horquilla.


6. Coloque las juntas en el eje de la rueda y en los orificios de la horquilla. Luego coloque las tuercas.



7. Ajuste las tuercas de la rueda delantera.



8. Para regular la altura del asiento, debe abrir la traba.



9. La instalación de la camicleta está finalizada.

PLEGADO


1. Levante la traba para desmontar la camicleta.


2. Luego gire la traba hacia el otro lado y pliegue la estructura.


3. El plegado de la estructura está completo.

4. Para volver a armar la camicleta, repita todos los pasos indicados previamente, realizándolos en orden inverso al plegado. Verifique cada parte esté correctamente ajustada y segura.