

---

## ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste el respaldo.
- Los niños deben utilizar el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que el niño/a se suba solo/a al cochecito.
- No permita que el bebé se pare en el asiento del cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- No se permiten dos o más niños/as en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

---

## CUIDADO

- No use el producto hasta que el niño/a pueda mantenerse sentado sin ayuda.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- Éste producto está destinado a niños/as de 0 a 36 meses o con un peso máximo de 30 kg.
- Este coche no es apto para niños menores de 6 meses.

---

## MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño al niño/a.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.


---

## LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.



## COCHECITO DOBLE DUOS




---

## MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. 916

  MundoLoveArg  
[www.mundolove.com](http://www.mundolove.com)


## PARTES




## INSTRUCCIONES PARA SU ARMADO



1) Para abrir el cochecito, retire la traba de seguridad.




2) Coloque la traba y asegúrese que quede correctamente enganchado.




3) Coloque las ruedas delanteras y traseras en la estructura del cochecito.

## BLOQUEO DE GIRO




Coloque las ruedas mirando hacia adelante y suba la traba ubicada entre las mismas.

## FRENO DE RUEDAS




Presione el freno de las ruedas para evitar que el cochecito se deslice.

## RECLINADO DE RESPALDO




Levante la traba del respaldo hacia arriba para regular el ángulo del respaldo.


## COLOCACIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD



1) Deslice el cinturón de seguridad lateral en el cinturón superior hasta trabar.




2) Asegure al bebé con los cintos por los brazos y la entrepierna. Luego abróchelos en la hebilla del medio.




3) Para desabrochar el cinturón, presione el botón de la hebilla central y retire todos los sujetadores.

## PLEGADO

Antes de plegar, asegúrese que el respaldo esté levantado totalmente.



Presione con el pie sobre la barra ubicada debajo del respaldo y empuje hacia adelante.



Coloque la traba de seguridad para evitar que se abra el cochecito.