

ATENCIÓN!

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

- **ENSAMBLADO POR ADULTO:** El producto contiene piezas pequeñas que son solo para ser ensambladas por un adulto. Mantener a los chicos alejados en el ensamblaje.

PREVENGA DAÑOS Y LESIONES:

- **NUNCA DEJE A LOS NIÑOS SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**

- Siempre mantenga al niño a la vista mientras utiliza el vehículo.
- Este juguete debe ser usado con precaución, al ser necesario tener habilidad para evitar choques que pueden causar daños.
- Se recomienda usar elementos de protección al utilizarlo.
- Nunca usar en calles, cerca de autos, cerca de pendientes o escalones, piletas u otros tipos de extensiones de agua o fuego.
- Siempre usar calzado al usarlo y sentado en el asiento.
- El armado del mismo debe ser hecho por un adulto con cuidado.
- No utilizar en el tráfico.
- Este juguete es adecuado para niños de 1 a 6 años.
- El peso máximo que aguanta es 30 kg.
- Este juguete no tiene freno.

Mantenimiento

- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo para protegerlo de la humedad.
- Mantener el vehículo lejos de fuentes de calor, tales como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo a las piezas de plástico, utilice un pulidor de muebles que no contenga cera.
- No utilice cera para autos. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo en tierra, arena o piedras. Estas pueden dañar la partes.

L  VE

TRICICLO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 048

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

L  VE

PARTES



ENSAMBLADO



1) Levante el respaldo hacia atrás y baje el pedal.



2) Verifique que el cuerpo está correctamente abierto.




3) Coloque el guardabarros por la horquilla.



4) Inserte la horquilla desde abajo en el cuerpo del triciclo.




5) Verifique que todas las piezas estén en su lugar.



6) Instale el freno de la rueda trasera en el eje.



7) Repita del otro lado.



8) Instale la rueda trasera alineándola con el orificio.



9) Repita del otro lado.




10) Presione los tetones de la horquilla y coloque el manubrio desde arriba.




11) Inserte la capota en las ranuras laterales del respaldo.



12) Abra la capota hacia adelante para extenderla.



13) Instale el guiador en el eje de dirección, presione el tetón y encástrelo.



14) Levante el bloqueo rojo para fijar el guiador.



15) Regule la manija a la altura deseada y levante el bloqueo rojo superior.



16) Enganche la bolsa como se muestra en la imagen.



17) El triciclo está correctamente armado.