ADVERTENCIAS

• Asegúrese de seguir estrictamente las siguientes precauciones para evitar accidentes.
• Mantenga el material de embalaje de la bolsa de plástico lejos del bebé, en caso de que el bebé juegue con la bolsa en la cabeza, hay peligro de asfixia.
• Asegúrese de que el velcro esté bien enrollado antes de usar este producto.
• Mantenga al bebé alejado del cochecito cuando instale la patineta de hermano.
• Para evitar que la patineta de hermano se salga accidentalmente del cochecito, asegúrese de verificar si las piezas de conexión están firmes antes de cada uso.
• No utilice este producto si falta alguna pieza o está dañada.
• No utilice este producto para ningún otro vehículo o vehículo de transporte.

⚠ ATENCIÓN!

PREVENGA DAÑOS Y LESIONES:
• NUNCA DEJE A LOS NIÑOS SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

• Siempre mantenga al niño a la vista mientras utiliza la patineta hermano.
• La patineta debe ser usada con precaución, es imprescindible el cuidado de un adulto cuando este producto lo usa un bebé.
• Siempre preste atención cuando utilice este producto en situaciones de calles.
• No utilice este producto al subir y bajar escaleras, ascensores o escaleras mecánicas.
• Este producto no es adecuado para correr o deslizarse sobre hielo, manténgalo alejado de caminos irregulares y empinados.
• Este producto solo es adecuado para niños de 2 a 6 años.
• Peso máximo del niño: 25 kgs.
• Use este producto a la velocidad normal de caminata.
• Está estrictamente prohibido que más de un bebé use este producto al mismo tiempo.
• Está estrictamente prohibido utilizar este producto como un juguete.
• Asegúrese de que el niño siempre se pare en el medio de los pedales. Siempre debe sujetarse del cochecito con ambas manos.

MANTENIMIENTO

• Guarde el producto en interiores o cúbralo para protegerlo de la humedad.
• Mantenga la patineta hermano lejos de fuentes de calor, tales como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
• Limpie la patineta hermano con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo a las piezas de plástico, utilice un pulidor de muebles que no contenga cera.
• No utilice el producto en tierra, arena o piedras. Éstas pueden dañar las partes.

Este manual contiene información importante, debe guardarse.

LOVE

PATINETA DE HERMANO MAYOR



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART.2750

MundoLoveArg
www.mundolove.com

⚠ ATENCIÓN!

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

• **ENSAMBLADO POR ADULTO:** El producto contiene piezas pequeñas que son solo para ser ensambladas por un adulto. Mantener a los chicos alejados en el ensamblaje.

PARTES



1. Soporte
2. Plataforma
3. Ruedas (x2)
4. Asiento
5. Barra
6. Correa
7. Tornillos soporte (x3)
8. Arandelas (x2)
9. Pares de bulones (x2)
10. Tornillos ruedas (x2)

ENSAMBLAJE



1. Fije el soporte a la plataforma con los tres tornillos.

2. Ensamble el asiento a la barra y al soporte con los dos pares de bulones.

3. Pase los tornillos junto con las arandelas por la plataforma y atornillelos a las ruedas.

LOVE

UNIÓN DE LA PATINETA AL COCHECITO



1. Gire las perillas en sentido donde dice “open” para desajustar y poder abrir los brazos. Luego puede ajustar girando hacia “close”.



2. Gire el velcro alrededor del cochecito. Debe ir presionando para que quede bien sujetado y no se afloje.



3. Ya está lista la unión entre la patineta y el cochecito. Este procedimiento debe repetirlo en ambos brazos.



4. Cuando el producto no este en uso, puede optimizar el espacio colgando la patineta con la correa.

Para todo tipo de cochecito

Universal

Fácil de instalar