
REPOSERA INFANTIL




MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. 605

MundoLoveArg
www.mundolove.com


USO DE LA REPOSERA




1) Abra la reposera extendiendo las patas.




2) Asegúrese de bajar las trabas que se encuentran a los costados de las patas.




3) Ajuste el soporte de la sombrilla girando la perilla en sentido horario.



4) Asegúrese de colocar la perilla orientada hacia atras.



5) Para el plegado suba las trabas que se encuentran a los costados de las patas.



6) Pliegue la silla juntando los extremos del respaldo y el asiento.

ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo/a, lea las instrucciones y conservelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Asegurarse de que la reposera esté completamente desplegada y bloqueada antes de usarla.
- No dejar nunca al niño sin vigilancia.
- No utilizar la reposera sobre superficies elevadas (mesas, camas, sillones, etc.).
- No permitir que el niño se pare sobre la reposera.
- No utilizar el producto si presenta daños, piezas rotas o faltantes.
- Verificar que todos los mecanismos de bloqueo estén correctamente asegurados antes de cada uso.
- Mantener a los niños alejados de las partes móviles durante el plegado y desplegado.
- El peso máximo soportado es 25 Kg, exceder dicho límite puede resultar peligroso.
- Mantener la reposera alejada de escaleras, piscinas, chimeneas y otras zonas peligrosas.
- No permitir que el niño se balancee excesivamente o salte sobre la reposera.
- Mantener alejada de estufas, calefactores, braseros, parrillas y otras fuentes de calor.
- Evitar la exposición prolongada al sol, ya que algunas superficies pueden calentarse.
- Guardar la reposera completamente seca, limpia y sin arena para evitar deterioro.