

INSTRUCCIONES



NOTAS:

1. Favor de leer la instrucción antes de usarlo. Si no seguir los recomendatos, hará daños a los niños.
2. Cuando el niño lo toma, la gente no deberá salir.
3. No se recomienda usarlo para niños menos que 6 meses.
4. Poner la mano en el aparato causará problema de estabilidad.
5. Antes de usarlo, hay que asegurar que todas las partes están cerradas.
6. Antes de tomarlo, el niño hay que tomar cinturón.
7. Hay que usar el cinturón para entrepierna junto con el cinturón para pretina.
8. No se debe usar colchón mas de 8mm.
9. No se debe usarlo para correr ni patín.
10. Hay que mantener las cosas plásticas lejos del niño para que no sofocarse.
11. Lejos de los fuegos.

INSTRUCCIÓN DE USO:




1. Este aparato es para niños de 7 a 36 meses, y no está alto que 96cm y menos que 15kg.
2. Antes de usarlo, hay que revisar todas las partes.
3. No permite al niño salir del aparato ni levantarse de pie cuando está dentro.
4. No permite a dos o más niños en el mismo aparato.

5. Hay que frenarlo cuando no se mueve.
6. La gente hay que estar al lado del niño al ajustarlo.
7. Cuando el niño está en el aparato, no se puede doblarlo.
8. No se permite a los niños para subirlo.
9. No se puede usarlo cuando se está roto o las partes se faltan.
10. Si no se puede abrir o doblar el aparato, favor de leer la instrucción en vez de repararlo a sí mismo.
11. No se puede colocar líquidos calientes en el palet para evitar los daños al niño.
12. Las cosas en el palet no se puede superar 1.0kg.
13. Las cosas en el cesto no se puede superar 1.5kg.
14. No se puede usarlo en lugares ásperos o cerca de los fuegos.
15. Favor de evitar de usar o guardarlo en lugares húmedos, fríos o calientes.

I. Apertura y Instrucciones:

1. Apertuta del chasis:

- Retire traba derecha del chasis. (Fig. 1A)
- Levante la manija mientras la parte delantera del coche se eleva hasta que se oye "Click" y asegure que la union quede firmemente trabada. Fig. 1B.
- Coloque el seguro en posicion "OFF", cuando el coche esta abierto. Fig. 1C.




2. Instalacion de Ruedas Delanteras:

- Instalaciones de ruedas delanteras en los canos correspondientes vea Fig. 3.


3. Armado de ruedas traseras:

- Coloque la traba tope, protector flexible, rueda en el eje, despues, la traba, tapa de traba, ultimo la taza. Vea Fig. 3.





4. Armado final de ruedas traseras:

- Expone el coche como muestrra Fig. 4., coloque el armado en conjunto de ruedas traseras en posicion inserte en los canos correspondientes y aseguren que queden trabadas firmemente.



5. Instalacion de bandeja y la bandeja superior:


- Coloque la bandeja sobre los canos delanteros a traves de dos abrazador presione hasta que se oye un "Click".Fig.5. De la misma forma se arma la bandeja superior.



II. Instrucciones de Uso:


1. Unidad de freno:

- Cuando el cohce se encuentra parado,presione el freno hacia abajo para frenar y levantar para liberar las ruedas. (Fig. 7)




2. Regulacion del Asiento:

- El asiento tiene 3 posiciones,con solo levantarlo para cambiar la posición que desee.Cuidado:Nunca forzar para hacer los cambios sin levantar el respaldo.




3. Uso de cinturón de seguridad:

- Regule el largo de la cinta. (Fig.9A)
- Unir las hebillas firmemente(Fig.9B).
- Presione el boton del costado para desabrocharlo. Fig.9C.




4. Capota:

- Extiende la capota hacia delante o hacia atras para regular las posiciones de la misma. Fig. 10





III. Instrucciones del cierre:

1. Bloqueen las ruedas a traves de bajar los frenos.
2. Deja la capota en posicion plegada.
3. Desarme las abrazadoras, retire la bandeja de los canos del chasis. Fig. 11.
4. Coloque el seguro del coche en posicion "On", apriete el boton de cierre (Fig. 12), baje la manija hacia atras mientras la parte frontal se dobla hacia dentro hasta que el coche se queda cerrado. (Fig. 12B)



5. Coloque la traba del cierre del coche. (Fig. 13)



Manual del Usuario para Cesta de Sillita de Ruedas





AVISOS

Notas:

1. Es un placer ofrecerles esta silla, la cual acompaña a sus niños para pasar su infancia
2. Hay que leer la insucción con atención para ensamblar y usar la silla.
3. Favor de ensamblarla por adultos.
4. Esta silla se puede usar para niños de 0 a 6 meses y menos que 70cm y 10kg.
5. Los adultos hay que revisar a los niños cuando están sentando en la silla.
6. Cada vez que usa la silla, hay que revisar las partes. S se rompen o flojan o se pierdan, no se puede usarla. No se permite usar partes similares para cambiar. No se puede modificar la silla por gente que no es de nuestra empresa.
7. El ángulo no se puede superar a 3 grados, y lo de mover no supera ± 15 grados cuando la silla se pone en la superficie.
8. Peligroso: airbag hará daños al niño y causará muerte. No se permite usar esta silla en asientos de frente con airbag!
9. Se puede usar la silla siguiendo las instrucciones:
 - Se puede usarla en carros de cinturón que se fijan por 3 puntos.
 - La ensambla contra la dirección de conducir.
 - El uso en carros de cinturón que se fijan por 2 puntos aumenta el riesgo de daños.
 - Con cinturón certificado que se fijan por 3 puntos.


- Se puede usarlo en asientos de frente sin airbag.
 - Se permite usarlo en el centro si el carro es de cinturón que se fijan por 3 puntos.
10. Para asegurar la seguridad del niño:
- Hay que usar cinturón.
 - No se puede dejar al niño sin cuida cuando está en superficies (como mesa y tabla de pañal).
 - Notas: el niño se escalda porque las partes plásticas se calientan fácilmente. En consecuencia, favor de no dejar al niño y la silla en lugares con mucho sol (por ejemplo, se puede poner una tela en el asiento).
 - La silla necesita el espacio de un asiento para que el niño mantiene la postura de tender. Hay que sacar al niño de la silla con frecuencia para descansar a sus espinas. Al viajar a lugares lejos, se recomienda sacar al niño fuera de la silla e incluso al carro para que el niño no se sienta en la silla demasiado.
11. Cuando el niño se sienta en la silla, no se puede ensamblar o desensamblarla para evitar daños.
12. No se puede usar la silla sin cobertura. Cuando se limpia la funda de tela, no se debe lavarla en el agua, se debe quitar las manchas y la suciedad con un cepillo u otros instrumentos de limpieza.
13. Hay que poner el paquete en lugares lejos del niño para evitar posible asfixia.



I. Cómo Usan la Cesta

1. Ajustamiento de la manivela

Presan los botones en ambos lados de la cesta al mismo tiempo, y giran la manivela hacia arriba o abajo, así se puede hacer el ajustamiento de cualquiera de las tres posiciones. (vea el dibujo 1)




2. Uso de la cesta en tres posiciones


Estado estático: Ajuste la manivela a la Posición I, en este estado, la cesta está en el estado estático. (vea el dibujo 2)

Estado mecido: Ajuste la manivela a la Posición II, en este estado, la cesta está en el estado mecido. (vea el dibujo 3)


Estado de movimiento: Ajuste la manivela a la Posición III, en este estado, la cesta puede ser manejada cuando usted está andando. (vea el dibujo 4)



Dibujo2



Dibujo3




Dibujo4

3. Uso de la cubierta

3.1 Coloque la cubierta en la dirección mostrada en el dibujo e inserte el asiento de esqueleto de la cubierta en los agujeros cuadrados en ambos lados. (vea el dibujo 5)

3.2 Monte el borde inferior de la cubierta en el borde de atrás de la cesta (vea el dibujo 6)

3.3 Apriete el borde de atrás de la cesta con una mano, y tire su borde delantero hacia adelante o hacia atrás con la otra mano, así se puede abrir o cerrar la cubierta. (vea el dibujo 6)




Dibujo5


4. Uso del cinturón de seguridad (vea el dibujo7)

4.1 Como mostrado en el dibujo7, inserte las dos hebillas masculinas izquierdas y derechas en las femeninas hasta que se oye un sonido, así se cierra bien las hebillas de seguridad.

4.2 Prese el botón de la hebilla femenina. Saque las dos hebillas masculinas de las hebillas femeninas, y así se puede abrir las hebillas de seguridad.




Dibujo7




Dibujo8



Dibujo6




Dibujo9



Dibujo10

cinturón en bandolera

hebillas metálicas





Dibujo11

- 4.3 Tire la manivela para apretar el cinturón de seguridad (vea el dibujo 9 y el 10). Presione la hebilla metálica en (vea el dibujo 11), y luego tire al mismo tiempo los dos cinturones en bandolera izquierdo y derecho hacia abajo (vea el dibujo 10), así se puede aflojar el cinturón de seguridad.



II. Instalación y desmontaje de la cesta en la sillita de ruedas

1. Instalación:

- 1.1 Ajuste la cesta a la Posición III, como lo mostrado en el dibujo 12.
1.2 Ajuste la manivela de la cesta a la Posición III, como lo mostrado en el dibujo 13.
1.3 Coloque la cesta en la sillita de ruedas, como lo mostrado en el dibujo 14





- (1) ponga los bordes inferiores de ganchos fijados en ambos lados de la cesta en los surcos de los postes apoyados.
(2) ponga el fondo de la cesta en la bandeja delantera.
(3) Embuje con fuerza hacia adelante, y apriete hacia abajo, hasta que se oiga el sonido.
(4) Ajuste la manivela de la cesta a la Posición II, como lo mostrado en el dibujo 14 y el 15.
- 1.4 Apriete y suba la cabeza de la cesta alternativamente. Confirme que se cierra correctamente la cesta en la sillita de ruedas.



2. Desmontaje:

2.1

- (1) Ajuste la manivela de la cesta a la Posición III.
- (2) Sostenga la manivela,
- (3) Suba la cabeza de la cesta hasta que el fondo de la cesta esté en la bandeja delantera
- (4) Tire hacia atrás en la misma dirección de la bandeja delantera hasta que los dos ganchos fijados se aparten,
- (5) Lleve la cesta de la sillita de ruedas, como lo mostrado en el dibujo 16 y el 17.



CONOCIMIENTO DE MANTENIMIENTO:

Para evitar daños a tu bebé, favor de revisar y mantenerlo con frecuencia.

1. Favor de evitar de lavar la cubierta en agua con aparatos como brocha. Lavar con jabón o líquido neutro para limpiar otras partes.
2. Favor de revisar los tornillos y accesorios con frecuencia. Si están sueltos o rotos, hay que cambiarlos.
3. Al instalarla, favor de leer la instrucción para evitar rotos innecesarios.